



EX-61002

Dispositivo Server seriale
2x RS-232/422/485



Serial Device Server
2x RS-232/422/485

1. Descrizione / Contenuto confezione

Grazie per aver acquistato il device server multiprotocollo seriale RS-232/422/485 EX-61002.

Le istruzioni complete per utilizzare il **Software Virtual COM** vai in:

www.exsys.ch - **www.exsys.de** oppure **www.exsys.it**

Cerca in: EX-61002



In alternativa puoi inquadrare il Codice QR Code:

Prima di installare l'EX-61002 nella tua rete, verifica il contenuto della confezione di consegna :

- EX-61002
- 2 cavi adattatori x RJ45 a DB9 20 cm
- Alimentatore (12V/1A)
- DIN-Rail Kit (pre-assemblato)

2. Configurare il server del dispositivo

Installare l'EX-61002 su una guida DIN utilizzando il kit guida DIN pre-assemblato. Usa i cavi adattatori inclusi per collegare i tuoi dispositivi seriali, quindi collega il server del dispositivo alla tua rete.

L'EX-61002 viene fornito con le seguenti impostazioni di fabbrica:

Login User Name:	admin
Password:	admin
IP Adresse:	DHCP
Network Operation Mode:	VCOM
Serial Interface:	RS232

Per la configurazione, installare il software VCOM (download, vedi sopra) come amministratore (tasto destro, "esegui come amministratore"). Appena connesso al server (Gestione Dispositivo Remoto - Aggiungi Dispositivo) è possibile accedere al dispositivo tramite il pulsante "Apri nel Browser". Se conosci l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP, puoi anche inserirlo direttamente nel browser ed accedere al dispositivo.

Tenendo premuto il tasto **"Reset"** per 5 secondi, il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

1. Description / Delivery contents

Thank you for purchasing the serial RS-232/422/485 multiprotocol device server EX-61002.

For **full instructions** and the **Virtual COM utility** go to:

www.exsys.ch/en - www.exsys.de/en or www.exsys.it
Search for: EX-61002



Alternatively, you can scan the QR code on the right:

Before you integrate the EX-61002 into your network, you should first check the delivery contents:

- EX-61002
- 2x RJ45 to DB9 adapter cable 20 cm
- Power supply (12V/1A)
- DIN-Rail Kit (pre-assembled)

2. Configuration of the Device Server

Install the EX-61002 on a DIN-Rail using the pre-assembled DIN-Rail kit. Use the included adapter cables to connect your serial devices, then connect the device server to your network.

The EX-61002 is delivered with the following factory settings:

Login User Name:	admin
Password:	admin
IP Address:	DHCP
Network Operation Mode:	VCOM
Serial Interface:	RS232

For configuration install the VCOM software (download, see above) as administrator (right click, "run as administrator"). As soon as you have connected the server (Remote Device Management - Add Device) you can access the device via the button "Open in Browser". If you know the IP address assigned by the DHCP server, you can also enter it directly in your browser and log in to the device.

By pressing and holding the "Reset" button for 5 seconds, the device will be reset to the factory defaults.

3. Pulizia / Cleaning

Per pulire il dispositivo, utilizzare solo panni asciutti e non fibrosi e rimuovere lo sporco esercitando una leggera pressione. Nell'area dei collegamenti, assicurarsi che nella presa non rimangono fibre del panno.

Attenzione! Non utilizzare mai un panno umido e/o bagnato per la pulizia!

To clean the device, please use only a dry, non-fibrous cloth and remove the dirt with light pressure. In the area of the connections, please make sure that no fibers of the cloth are left in the socket.

Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!

4. Dati Tecnici / Technical Information

Trasferimento Dati: Data Transfer Rate:	50 a 921.6 Kbps Baud Rate	50 to 921.6 Kbps Baud Rate
Connettore: Connectors:	2 Porte x RJ-45 seriale (mediante adattatore) 1 Porta x RJ-45 Ethernet 1x DC femmina 12-48V 1x Terminal Block 12-48V	2x RJ45 serial ports (via adapter cables) 1x RJ45 Ethernet port 1x DC Connector 12-48V 1x Terminal Block 12-48V
Hardware System:	Ethernet 10/100 Mbit/s	Ethernet 10/100 Mbit/s
VCOM Admin Utility:	Windows XP/Vista/7/8.x/10/11/ Server 20xx	Windows XP/Vista/7/8.x/10/11/ Server 20xx
Sistema Operativo: Operating System:	Tutto tramite IP e numero di porta	All via IP and Port Number
Temperatura d'esercizio: Operating Temperature:	-40° fino a 85° Celsius	-40° to 185° Fahrenheit
Temp. di conservazione: Storage Temperature:	-40° fino a 85° Celsius	-40° to 185° Fahrenheit
Umidità relativa: Rel. Humidity:	Dal 5% al 95%, senza condensa	5% to 95%, non-condensing
Classe di Protezione : Protection Class:	IP30	IP30
Alimentazione: Power:	12-48VDC	12-48VDC
Dimensione: Size:	100 x 81 x 30 mm	100 x 81 x 30mm
Peso: Weight:	250g	250g

