

EX-1309-T

USB 2.0 a 1x RS-232/422/485



1x RS-232/422/485 to
USB 2.0

Indice

1.	Descrizione	3
2.	Contenuto Confezione	3
3.	Struttura e Attacchi	4-5
1.	Struttura	4
2.	Attacchi	4-5
4.	Impostazioni Dip-Switch	6-9
5.	Installazione Hardware	10
6.	Installazione Driver	10-11
7.	Informazioni Tecniche	11

Index

1.	Description	12
2.	Extent of Delivery	12
3.	Layout and Connections	13-14
1.	Layout	13
2.	Connections	13-14
4.	Dip-Switch Settings	15-18
5.	Hardware Installation	19
6.	Driver Installation	19-20
7.	Technical Information	20

1. Descrizione

L'EX-1309-T è un modulo di conversione plug & play da USB 2.0 a seriale ad alta velocità. Converte la porta USB in una porta RS-232/422/485. È la soluzione ottimale per il collegamento con diversi dispositivi (es. Modem, Plotter ecc.). Il modulo da USB a seriale utilizza il chipset FTDI con 16C550 UART. L'EX-1309-T è compatibile Hot Plug & Play. Non è possibile modificare manualmente le impostazioni dell'indirizzo o dell'IRQ, verranno ottenute automaticamente dal sistema operativo. I vari tipi di trasmissione alle porte seriali possono essere impostati utilizzando i Dip-switch nella parte inferiore dell'EX-1309-T.

Caratteristiche:

- 1x RS-232/422/485 attraverso USB 2.0
- Morsettiera (TB) seriale a 5 pin
- Sono supportati RS-232, RS-422, RS-485 a 2 fili e RS-485 a 4 fili
- Supporta Windows 9.x ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux/ MAC
- **Certificati per**    

2. Contenuto Confezione

Prima di collegare l'EX-1309-T al PC, controllare prima il contenuto della confezione che ci sia:

- EX-1309-T
- CD con Driver (*si possono trovare anche sul sito Exsys*)
- Manuale

3. Struttura e Attacchi

3.1 Struttura

Dip-switch per l'impostazione delle modalità di trasmissione



3.2 Attacchi

USB TYPE-A:




USB 2.0 TYPE-A			
Pin	Segnale	Pin	Segnale
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

3. Struttura e Attacchi




3.2 Attacchi

5 Pin Terminal Block:



Assegnazione pin RS232:



Assegnazione pin RS422 e RS-485 a 4 fili:



Assegnazione pin RS-485 a 2 fili:



4. Impostazioni Dip-Switch

Nella parte inferiore dell'EX-1309-T è presente un Dip-Switch con il quale è possibile impostare i diversi tipi di trasmissione. Il Dip-Switch è composto da 8 pin. I primi tre pin (**M0**, **M1** e **M2**) sono responsabili dei tipi di trasmissione. Il pin 4 serve per accendere/spegnere il terminatore. I pin 5 e 6 controllano i segnali TX+ e TX- mentre i pin 7 e 8 controllano i segnali RX+ e RX-. Va notato che i pin 4-8 possono essere utilizzati solo con i tipi di trasmissione RS-422 e RS-485. Per il funzionamento RS-232, questi pin devono essere impostati su OFF.

Dip-Switch:

M0	1	■	ON
M1	2	■	
M2	3	■	
TERM	4	■	
T+	5	■	
T-	6	■	
R+	7	■	
R-	8	■	

Impostazione modalità di trasmissione

Jumper	Descrizione																									
<table border="1"> <tr> <td>M0</td> <td>1</td> <td>■</td> <td rowspan="8">ON</td> </tr> <tr> <td>M1</td> <td>2</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>3</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>TERM</td> <td>4</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T+</td> <td>5</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T-</td> <td>6</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R+</td> <td>7</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R-</td> <td>8</td> <td>■</td> </tr> </table>	M0	1	■	ON	M1	2	■	M2	3	■	TERM	4	■	T+	5	■	T-	6	■	R+	7	■	R-	8	■	<p>RS-232 (Impostazione di fabbrica)</p>
M0	1	■	ON																							
M1	2	■																								
M2	3	■																								
TERM	4	■																								
T+	5	■																								
T-	6	■																								
R+	7	■																								
R-	8	■																								
<table border="1"> <tr> <td>M0</td> <td>1</td> <td>■</td> <td rowspan="8">ON</td> </tr> <tr> <td>M1</td> <td>2</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>3</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>TERM</td> <td>4</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T+</td> <td>5</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T-</td> <td>6</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R+</td> <td>7</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R-</td> <td>8</td> <td>■</td> </tr> </table>	M0	1	■	ON	M1	2	■	M2	3	■	TERM	4	■	T+	5	■	T-	6	■	R+	7	■	R-	8	■	<p>RS-422</p>
M0	1	■	ON																							
M1	2	■																								
M2	3	■																								
TERM	4	■																								
T+	5	■																								
T-	6	■																								
R+	7	■																								
R-	8	■																								

4. Impostazioni Dip-Switch

Impostazione modalità di trasmissione

Jumper	Descrizione																									
<table border="1"> <tr><td>M0</td><td>1</td><td>■</td><td rowspan="8">ON</td></tr> <tr><td>M1</td><td>2</td><td>■</td></tr> <tr><td>M2</td><td>3</td><td>■</td></tr> <tr><td>TERM</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>T+</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>T-</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>R+</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>R-</td><td>8</td><td></td></tr> </table>	M0	1	■	ON	M1	2	■	M2	3	■	TERM	4		T+	5		T-	6		R+	7		R-	8		RS-485 2 Fili
M0	1	■	ON																							
M1	2	■																								
M2	3	■																								
TERM	4																									
T+	5																									
T-	6																									
R+	7																									
R-	8																									
<table border="1"> <tr><td>M0</td><td>1</td><td>■</td><td rowspan="8">ON</td></tr> <tr><td>M1</td><td>2</td><td>■</td></tr> <tr><td>M2</td><td>3</td><td>■</td></tr> <tr><td>TERM</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>T+</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>T-</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>R+</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>R-</td><td>8</td><td></td></tr> </table>	M0	1	■	ON	M1	2	■	M2	3	■	TERM	4		T+	5		T-	6		R+	7		R-	8		RS-485 4 Fili
M0	1	■	ON																							
M1	2	■																								
M2	3	■																								
TERM	4																									
T+	5																									
T-	6																									
R+	7																									
R-	8																									

Terminatore Attivo/Disattivo

M0	1		ON
M1	2		
M2	3		
TERM	4	■	
T+	5		
T-	6		
R+	7		
R-	8		


Disattivo (OFF)

M0	1		ON
M1	2		
M2	3		
TERM	4		
T+	5	■	
T-	6		
R+	7		
R-	8		


Attivo (ON)

4. Impostazioni Dip-Switch

Terminatore per modalità RS485 a 2 fili



Terminatore per modalità RS-422 e RS-485 a 4 fili




4. Impostazioni Dip-Switch

Resistenza di polarizzazione Attiva (ON) /disattiva (OFF)

M0	1	NO	
M1	2		
M2	3		
TERM	4		
T+	5		■
T-	6		■
R+	7		■
R-	8		■

ATTENZIONE! In modalità RS-232, questi 4 pin devono essere impostati su “OFF”!



5. Installazione Hardware

Si prega di osservare le seguenti istruzioni d'installazione. Poiché ci sono molte differenze tra i PC, possiamo darti solamente delle istruzioni in generale per l'installazione. Se qualcosa non vi è chiaro, fare riferimento alle istruzioni del manuale d'uso del proprio computer.

1. Collegare l'estremità del cavo USB (spina Type-A) alla presa Type-A del PC.
2. Ora imposta il Dip-Switch sulle impostazioni desiderate. (vedi illustrazione delle impostazioni dei Dip-Switch)
3. Ora puoi avviare il PC e continuare con l'installazione dei driver.

6. Installazione Driver

Windows 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx

Windows rileva automaticamente un nuovo "FT232R USB UART". Inserire il CD dei driver nell'unità CD-ROM (ad es. unità D:). Non lasciare che cerchi automaticamente il driver. Seleziona invece manualmente i driver per il tuo sistema operativo nella seguente cartella (vedi illustrazione).



VERIFICA INSTALLAZIONE DRIVER

Aprire >**Gestione dispositivi**<. Lì dovresti vedere diverse nuove voci sotto "**Porte (COM e LPT)**", ad esempio "**Porta seriale USB (COM3)**" e sotto "**Controller Universal Serial Bus**" la voce "**Convertitore seriale USB**". Se vedi queste voci o simili, il modulo USB è installato correttamente.

CAMBIARE L'INDIRIZZO COM (NON PER 98 & ME)

Aprire il >**DeviceManager**< e fare clic ad esempio su >**COM3**< >**Impostazioni connessione**< e >**Avanzate**<. Puoi quindi scegliere tra COM3 e COM256!

6. Installazione Driver

LINUX

I driver Linux si trovano nella directory "D:\USB_to_IO\FTDI\Linux x86_64" sul CD dei driver. Sono supportati sulla maggior parte delle versioni Linux. Poiché le singole distribuzioni e le versioni del kernel differiscono notevolmente l'una dall'altra, purtroppo non possiamo fornirvi istruzioni per l'installazione. Segui le istruzioni d'installazione per le porte USB della tua versione Linux.

MAC

I driver MAC si trovano nella directory "D:\USB_to_IO\FTDI\MAC OSX o Mac_OS_9_8" sul CD dei driver. Sono supportati dalla maggior parte delle versioni del sistema operativo MAC. Poiché le singole versioni differiscono l'una dall'altra, purtroppo non possiamo fornirvi istruzioni per l'installazione. Seguire le istruzioni d'installazione per le porte USB per la versione del sistema operativo MAC in uso.

7. Dati Tecnici

Temperatura operativa:	Da 0 fino a 55°C (Da 32 fino a 131°F)
Temperatura di conservazione:	Da -40 fino a 75°C (Da -40 fino a 167°F)
Umidità Rel.:	Dal 5 al 95%
Trasferimento dati:	Da 110bps fino a 921.6Kbps
Bit di dati:	5, 6, 7, 8
Bit di stop:	1, 1.5, 2
Parità:	None, Even, Odd
Segnali RS-232:	TXD, RXD, DTR, DCD, GND
Segnali RS-485 a 2 fili:	DATA+(B), DATA-(A), GND
Segnali RS-485 a 4 fili e RS-422:	GND TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, GND

1. Description

The EX-1309-T are plug & play high-speed USB 2.0 to Serial module. It converts USB 1.0 to one RS-232/422/485 ports. It is the optimal solution for connection with different devices (e.g. Modem, Plotter etc.). The USB to Serial module design utilizes the Chip-Set FTDI with 16C550 UART. The EX-1309-T is Hot Plug & Play compatible. It is not possible to change the address or IRQ settings manually, they will be obtained automatically by the operating system. The various types of transmission to the serial ports can be set by using the dip-switches at the bottom of the EX-1309-T.

Features:

- 1x RS-232/422/485 via USB 2.0
- 5 Pin Terminal Block
- Support RS-232, RS-422, RS-485 2-wire and RS-485 4-wire
- Support Windows 9.x ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx/ Linux/ MAC
- **Certificates for**    

2. Extent of Delivery

Before you connect the EX-1309-T to your PC, you should first check the contents of the delivery:

- EX-1309-T
- Driver CD
- Manual

3. Layout and Connections

3.1 Layout

Dipp-Switch to set the various types of the transmission



3.2 Connections

USB A-Connector:




USB 2.0 A-Connector			
Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

3. Layout and Connections


3.2 Connections

5 Pin Terminal Block:

RS232 Pin Assignment:




RS422 and RS485-4wire Pin Assignment:




TB5 (EX-1309-T)

Device




TB5 (EX-1309-T)

Device




RS485-2wire Pin Assignment:



TB5 (EX-1309-T)

Device



4. Dipp-Switch Settings

At the bottom of the EX-1309-T you will find one Dipp-Switch. With this Dipp-Switch you can set the various types of transmission. The Dipp-Switch consists of 8 pins. The first three pins (M0, M1 & M2) are responsible for the transmission. Pin 4 is used for turn ON/OFF the Terminator. The pin 5 & 6 control the TX+ and TX- signals and pin 7 & 8 control the RX+ and RX- signals. Please note that pins 4-8 can only be used with RS-422 & RS-485 transmission modes. For RS-232 operation, these pins must be set to OFF.

Dipp-Switch:

M0	1	■	ON
M1	2	■	
M2	3	■	
TERM	4	■	
T+	5	■	
T-	6	■	
R+	7	■	
R-	8	■	

Set the transmission modes


Jumper	Description																									
<table border="1"> <tr> <td>M0</td> <td>1</td> <td>■</td> <td rowspan="8">ON</td> </tr> <tr> <td>M1</td> <td>2</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>3</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>TERM</td> <td>4</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T+</td> <td>5</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T-</td> <td>6</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R+</td> <td>7</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R-</td> <td>8</td> <td>■</td> </tr> </table>	M0	1	■	ON	M1	2	■	M2	3	■	TERM	4	■	T+	5	■	T-	6	■	R+	7	■	R-	8	■	RS-232 (Factory Setting)
M0	1	■	ON																							
M1	2	■																								
M2	3	■																								
TERM	4	■																								
T+	5	■																								
T-	6	■																								
R+	7	■																								
R-	8	■																								
<table border="1"> <tr> <td>M0</td> <td>1</td> <td>■</td> <td rowspan="8">ON</td> </tr> <tr> <td>M1</td> <td>2</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>3</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>TERM</td> <td>4</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T+</td> <td>5</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>T-</td> <td>6</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R+</td> <td>7</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>R-</td> <td>8</td> <td>■</td> </tr> </table>	M0	1	■	ON	M1	2	■	M2	3	■	TERM	4	■	T+	5	■	T-	6	■	R+	7	■	R-	8	■	RS-422
M0	1	■	ON																							
M1	2	■																								
M2	3	■																								
TERM	4	■																								
T+	5	■																								
T-	6	■																								
R+	7	■																								
R-	8	■																								

4. Dipp-Switch Settings


Set the transmission modes

Jumper	Description
	RS-485 2-wire
	RS-485 4-wire

Terminator ON/OFF




OFF




ON

4. Dipp-Switch Settings

Terminator for RS-485 2-wire mode



Terminator for RS-422 and RS-485 4-wire mode





4. Dipp-Switch Settings

Bias Resistor ON/OFF

M0	1	ON	
M1	2		
M2	3		
TERM	4		
T+	5		■
T-	6		■
R+	7		■
R-	8		■

Attention! For RS-232 operation, these pins must be set to “OFF“!



5. Hardware Installation

Because there are large differences between PC's, we can give you only a general installation guide for the EX-1309-T. Please refer your computers reference manual whenever in doubt.

1. At first connect the USB cable (A-Plug) to the USB A-Port at your PC.
2. Now you can set the Dipp-Switch to the desired settings. (see picture Dipp-Switch Settings)
3. Now you can start your PC and continue with the point Driver Installation.

6. Driver Installation

Windows 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ Server 20xx

Windows will recognize a new „**FT232R USB UART**“ and open the hardware assistant. Please choose manual installation and put the driver CD into your CD-ROM drive. Do not start the automatically search for the driver. Please select the correctly driver in the FTDI folder for your operating system (see picture).



CHECK INSTALLED DRIVER

Open the **>Device Manager<**. Under **”Ports (COM and LPT)”** you should find four new **„USB Serial Port (COM3)“** entry and also you will find under **„Universeller Serieller Bus Controller“** a new **„USB Serial Converter“**. If you see this or similar entries the module is installed correctly.

CHANGE PORT NUMBER (NOT WIN98 & ME)

If you like to change the port number for example COM3 to COM10, open the **>Device Manager<** click at **>COM3<**, **>Settings<** and then **>Advance<**. There you can choose between COM3 up to COM256.

6. Driver Installation

LINUX

There are drivers available for Linux. The drivers are located in the folder “D:\USB_to_IO\FTDI\Linux x86_64” on the driver CD. They are supported by the most versions of Linux. Because each individual distribution and kernel version of Linux is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for standard I/O ports from your Linux version!

MAC

There are drivers available for MAC. The drivers are located in the folder “D:\USB_to_IO\FTDI\MAC OSX or Mac_OS_9_8” on the driver CD. They are supported by the most versions of MAC OS. Because each individual version of MAC OS is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for standard I/O ports from your MAC OS version!

7. Technical Information

Operating Temperature:	0 to 55°C (32 to 131°F)
Storage Temperature:	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Operating Humidity:	5 to 95% RH
Baud Rate:	110bps to 921.6Kbps
Data Bits:	5, 6, 7, 8
Stop Bits:	1, 1.5, 2
Parity:	None, Even, Odd
RS-232 Signal:	TXD, RXD, DTR, DCD, GND
RS-485 2-wire Signal:	DATA+(B), DATA-(A), GND
RS-485 4-wire and RS-422 Signal:	TXD+, TXD-, RXD+, RXD-, GND

