


# EX-3441

## 2 Port Intern / Extern Adapter

### 1. Beschreibung

Vielen Dank das sie sich für den Adapter EX-3441 von EXSYS entschieden haben. Der EX-3441 ist ein Adapter der Interne Serial-ATA Anschlüsse nach Extern umlegt. Der EX-3441 ermöglicht ihnen somit die Anschlüsse vom Motherboard oder einem Controller sehr einfach nach Aussen zu führen.

### 2. Layout



### 3. Hardware Installation

Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker. Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse. Suchen Sie einen freien Slot um den EX-3441 mit einer Schraube am Gehäuse zu befestigen. Schliessen sie jetzt ein Serial-ATA Kabel vom Motherboard oder Contoller an den Serial-ATA Anschluss der EX-3441 an.

Danach das Computergehäuse mit den gelösten Schrauben wieder schliessen.

### 4. Technische Daten

Lieferumfang:	- EX-3441 Intern/Extern Serial-ATA Adapter - Deutsche Bedienungsanleitung
Betriebssysteme:	- Unabhängig
Hardwaresysteme:	- Serial-ATA und Serial-ATA 2